

Панама. Рекомендуемые места пришива элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов и т.д.).

1. Поля: без ограничений.

2. Тулья: без ограничений.

3. Нестандартный пришив — только по согласованию с производством.

Примеры пришива по 2 и 4 точкам

