

LARGE CHARGE, ver. 3

molti

Зарядная станция с электронными часами и подсветкой



1. Зона беспроводной зарядки для смартфона
2. Зона беспроводной зарядки для часов
3. Зона беспроводной зарядки для наушников
4. Кнопка управления яркостью дисплея
5. Кнопка установки времени
6. Кнопка установки будильника
7. Кнопка «+»
8. Кнопка «-»
9. Индикатор зарядки
10. Дисплей с электронными часами
11. Лампа
12. Кнопка управления подсветкой

Подключите кабель питания ко входу USB Type-C, расположенному на задней части станции, и подсоедините устройство к розетке. Все перечисленные ниже функции не будут доступны без подключения к источнику питания.

Беспроводная зарядка смартфона

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Расположите смартфон в зоне зарядки (1).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите соответствующее уведомление на экране смартфона, а индикатор зарядки (9) засветится синим.

Беспроводная зарядка часов

- Убедитесь, что ваши часы поддерживают беспроводную зарядку формата Qi.
- Разместите часы в зоне зарядки (2).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите на экране часов соответствующее уведомление.

⚠ Обратите внимание, что совместимость зарядки с любыми часами, исключая Samsung Watch и Apple Watch, не гарантирована.

Беспроводная зарядка наушников

- Убедитесь, что кейс ваших наушников поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите кейс наушников на зону зарядки (3).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, индикатор зарядки на чехле наушников засветится.

Управление подсветкой

- Нажмите кнопку управления подсветкой (12) для активации желтого (теплого) света лампы (11).
- Нажмите кнопку управления подсветкой (12) повторно для активации белого (холодного) света лампы (11).
- Нажмите кнопку управления подсветкой (12) еще раз для активации смешанного (белого и желтого) света лампы (11).
- Нажмите кнопку управления подсветкой (12) еще раз для выключения подсветки.
- Когда лампа (11) включена, нажмите и удерживайте кнопку (12) для увеличения или уменьшения ее яркости.

Управление яркостью дисплея

- Дисплей устройства имеет четыре режима яркости. По умолчанию активируется максимальный режим.
- Для изменения режима яркости дисплея последовательно нажимайте кнопку (4).

Настройка времени

- Нажмите кнопку (5), чтобы установить время.
- Для установки часов и минут нажимайте кнопки (7) или (8). Затем нажмите кнопку (5), чтобы зафиксировать значение.
- Чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени, нажмите и задержите нажатие на кнопке (5), далее выберите нужное значение с помощью кнопок (7) и (8). Затем нажмите кнопку (5), чтобы зафиксировать формат отображения времени.

Настройка будильника

- Нажмите и задержите нажатие на кнопке (6), чтобы установить будильник.
- Установите время для будильника при помощи кнопок (7) и (8). Затем нажмите кнопку (6), чтобы зафиксировать значение.
- Когда будильник включен, на дисплее (10) отображается иконка будильника.
- Нажимайте кнопку (6) без удержания нажатия для включения и отключения будильника.

Функции будильника

- Будильник звонит пять минут и автоматически отключается, если он не был остановлен вручную.
- Когда будильник звонит, нажмите любую кнопку (4-8) для его отключения.

⚠ Обратите внимание, что после отключения будильник не будет звонить повторно.

Технические характеристики

Вход: 5 В/3 А, 9 В/2,2 А

Выход беспроводной зарядки:

- смартфон 15 Вт
- наушники 5 Вт
- часы 2,5 Вт

Размер: 180x131x137 мм

Вес: 480 г

Комплектность: зарядная станция с электронными часами и подсветкой, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае